ÂMBI TO

No ambiente laboral dos estaleiros existem situações de perigo, advertências ou obrigações de segurança e/ou higiene que é necessário tornar visíveis informando os circunstantes. Esta técnica denomina-se sinalização de segurança.

Sinalização é um conjunto de estímulos que condicionam a atuação dos que recebem face a uma situação que se pretende ressalvar.

A sinalização de segurança é uma técnica complementar de segurança, pois não elimina nem atenua o risco (informa da sua presença e, a sua aplicação não dispensa a adoção de medidas de prevenção e controlo adequadas aos riscos em presença.

No entanto o trabalhador deverá respeitar a sinalização em causa, não correndo assim riscos desnecessários.

MATERIAL

- Materiais diversos de eletricidade;
- Materiais diversos de águas e esgotos;
- Contentores ou instalações fixas provisórias de dormitórios, balneários e escritórios.

EQUIPAMENTO

- Ferramentas elétricas e manuais;
- Gruas e camiões grua;
- Multifunções.

MODO OPERATÓRIO

- Instalações das redes elétricas de estaleiro;
- Instalação das redes de águas e esgotos;
- Instalação das instalações para pessoal (trabalhadores e administrativos).

RISCOS

- Queda em altura de pessoas e materiais;
- Queda ao mesmo nível;
- Falhas em sistemas elétricos e/ou pneumáticos;
- Insalubridade;
- Colisão;
- Atropelamento;
- Eletrização/Electrocução;
- Incêndio/Explosão;
- Desarrumação.

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

- Manter o estaleiro devidamente organizado;
- Garantir um bom estado de salubridade do mesmo;
- Guardar distâncias de segurança entre as vias ou zonas de circulação de veículos e os postos de trabalho ou zonas de deslocação de peões;
- Guardar distâncias de segurança na movimentação de veículos e equipamentos, e destes em relação às movimentações de materiais;
- Armazenar em Segurança os diferentes materiais;
- Recolher os resíduos e escombros e evacuá-los para os devidos locais de recolha/tratamento dos mesmos;
- É expressamente proibido queimar qualquer tipo de resíduos na zona de estaleiro;
- Todas as atividades existentes no local devem ser devidamente articuladas com as novas condicionantes que a instalação de um estaleiro provoca;
- Instalar sinalização de segurança provisória ou definitiva que identifique claramente os riscos, as obrigações e as proibições nos diversos locais do estaleiro.